

Mystery Mao

95892_V22_IT

ISTRUZIONI DI USO

MYSTERY MAO



Prodotto in Cina

Pile



IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • www.imctoys.com

After Sales Service
e-mail: sat@imc.es

ITEM 95892IM3IT • EAN: 8421134099005 • 110618

ISTRUZIONI DI USO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Mystery Mao, sembra un gatto normale ma se lo stregghi* grazie alla bacchetta magica inclusa e pronunci la formula magica, sarà in grado di parlare e indovinare lo sport, l'animale o l'indumento a cui stai pensando!

*Vedi la GUIDA DEL GIOCO inclusa nel prodotto.

ISTRUZIONI DI USO E FUNZIONAMENTO

I prodotti di IMC TOYS sono sottoposti a rigidi controlli di produzione per garantire un utilizzo sicuro e divertente da parte dei bambini.

L'utilizzo e funzionamento sono molto semplici. Siamo certi che i vostri bambini si divertiranno. Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Per consultare il nostro ampio catalogo di prodotti, visitate il nostro sito Web all'indirizzo www.imctoys.com.

FUNZIONAMENTO CON BATTERIE

INFORMAZIONI IMPORTANTI

NOTE PER GLI ADULTI

Prima di consegnare questo prodotto ai bambini, rimuovere tutti gli elementi in plastica, i cavi e gli oggetti utilizzati per fissare il prodotto durante il trasporto.

Questo prodotto è stato preparato per l'utilizzo "PROVAMI". Le batterie fornite in dotazione devono essere utilizzate per questo scopo. Pertanto è possibile che siano scariche.

In questo caso, vi consigliamo di sostituirle.

Il prodotto è distribuito nel suo imballaggio originale per scopi dimostrativi all'interno dei negozi con l'interruttore di selezione nella posizione PROVAMI (vedi fig. 1). Il prodotto presenta funzionalità limitate in questa posizione e non risponderà ad alcuno comando vocale. Porta l'interruttore in posizione ON per un normale funzionamento.

Sostituzione e installazione

Questo prodotto necessita di quattro batterie alcaline LR6 (AA) 1,5V (fornite in dotazione).

Per prima cosa, aprire la chiusura in velcro e portare l'interruttore in posizione OFF (vedi fig. 1). Rimuovere le viti di sicurezza dal coperchio dello scompartimento batteria situate in fondo alla base (vedi fig. 2). Rimuovere le batterie esauste. Osservare il corretto posizionamento delle batterie nell'immagine (vedi fig. 2) e inserirle in base alla polarità e alla posizione indicate. Riposizionare il coperchio le viti di sicurezza (per la sicurezza dei bambini) e riposizionare la chiusura in velcro.

Attenzione! La sostituzione o la gestione delle batterie devono essere effettuate sempre sotto la supervisione di un adulto.

Funzionamento*

*Vedi la GUIDA DEL GIOCO inclusa nel prodotto.

Modalità di risparmio energetico

Mystery Mao realizza diverse azioni per attirare la tua attenzione se non riceve alcuna interazione. Dopo 2 minuti senza interazioni, entrerà in modalità di risparmio energetico. Per riattivarlo, premi qualsiasi tasto indicato nella GUIDA DEL GIOCO (a,b,c,d).

Consigli per un uso corretto

Risoluzione dei problemi

Se Mystery Mao non risponde, il volume dei suoni diminuisce o i movimenti sono anomali, significa che le pile sono esaurite e che occorre sostituirle.

Per modificare l'orario, è necessario ripristinare Mystery Mao e riaccedere alla modalità stregato. Per farlo, estrarre le pile e ricollocarle. N.B.: una volta ripristinato e inserita la modalità stregato, tutte le istruzioni di gioco saranno ripristinate come se si giocasse con il pupazzo per la prima volta.

MANUTENZIONE

Pulizia: Pulire la superficie del prodotto solo a mano. Ricordate che vi sono meccanismi e circuiti elettronici all'interno che potrebbero essere danneggiati se entrano in contatto con l'acqua. Utilizzare un panno inumidito con acqua o schiuma a secco, se necessario, puoi asciugare immediatamente con un panno asciutto o lasciare asciugare all'interno, senza esposizione ai raggi del sole o fonti di calore. Non utilizzare detersivi o solventi.

Non utilizzare il giocattolo fino a quando non è completamente asciutto. Se i meccanismi si inumidiscono, spegnerlo e rimuovere immediatamente le batterie. Asciugare il comparto delle batterie con un panno asciutto. Lasciare aperto il comparto delle batterie fino a quando non è completamente asciutto. Se si desidera, utilizzare un asciugacapelli per velocizzare la procedura. Non cercare di utilizzare l'unità fino a quando non è completamente asciutta.

RACCOMANDAZIONI PER UN USO RESPONSABILE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Smaltisci il sacchetto usato per il trasporto, il cartone, la plastica e altri rifiuti negli appositi contenitori per il riciclaggio.

Se puoi, usa pile ricaricabili.

Quando smetti di usarlo, spegni il gioco e se pensi di non utilizzarlo per molto tempo toglie le pile. Se sei stanco del tuo giocattolo, e se funziona ancora, non buttarlo via. Ricordati che altri bambini potrebbero ancora giocarci, quindi cerca qualche ente o associazione che lo raccolga e lo regali a chi è meno fortunato di te.

Non smaltire il prodotto come normale rifiuto domestico. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente o la confezione.

In base al contrassegno che li distingue, i materiali sono riciclabili. Riciclare o trovare modi alternativi di utilizzare i dispositivi vecchi contribuisce in modo considerevole alla salvaguardia dell'ambiente.

Si invita a richiedere informazioni presso il centro di smaltimento rifiuti autorizzato o presso le autorità locali.

AVVERTENZE!

- Avvertenza. Non raccomandato per bambini di meno di 36 mesi. Contiene pezzi piccoli che potrebbero essere ingeriti. Pericolo di soffocamento.

- Per favore, conservare la confezione per future referenze, visto che contiene informazioni molto importanti.

- La ditta si riserva il diritto di poter far diffire il prodotto dall'illustrazione per migliori tecniche.

- Questo prodotto richiede 4 pile da 1,5V tipo LR6/AA (fornite).

- Questo prodotto viene di fabbrica con 4 pile LR6/AA 1,5V per la funzione "TRY ME" Per il

normale funzionamento del prodotto può essere necessario sostituire le pile.

- Per un funzionamento ottimale si raccomanda l'uso di pile alcaline.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.

- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.

- Non mischiare pile vecchie con pile nuove.

- Non mischiare vari tipi di pile.

- Usare solo pile del tipo raccomandato dal fabbricante o equivalenti.

- Le pile non ricaricabili, non devono essere ricaricate.

- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.

- La sostituzione e la manipolazione delle pile dovranno essere realizzate sempre sotto la sorveglianza di un adulto.

- Togliere le pile dal compartimento, se si pensa di non usare l'unità per un lungo periodo.

- Vi preghiamo di rispettare l'ambiente e di gettare le pile consumate negli appositi contenitori.

- Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di venire caricate.

- Le pile ricaricabili devono essere caricate solo in presenza di un adulto.

- Legga le istruzioni prima dell'uso, seguale e mantengale per riferimento.

- In ambienti con interferenze da radiofrequenze, potrebbero verificarsi malfunzionamenti. Dopo l'eliminazione dell'interferenza, riprenderà il normale funzionamento.

- In caso di cariche elettrostatiche, il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

- In caso di rapidi transienti il campione può funzionare in modo anomalo e può essere necessario il ripristino da parte dell'utente.

- Togliere tutti i componenti usati per fissare e proteggere il prodotto durante il trasporto prima di darlo ai bambini (componenti di plastica, etichette, fili metallici, ecc.).