



Lola

FUNCIONES DE LUCY&LOLA

Interacciones LUCY&LOLA

Lola y Lucy* cuando están juntas y Lucy realiza algunas acciones, ella también quiere participar. En las siguientes órdenes de Lucy (ver imágenes), Lola también interacciona. (*Lucy se vende por separado).



Orden de voz: **"DAME UN BESITO"**

Descripción: Lucy se levanta, salta hacia delante y te da un beso. Lola mueve la cabeza y el rabo, y te da un beso.




Orden de voz: **"LADRA"**

Descripción: Lucy ladra varias veces y se queda quieta. Lola no se mueve y ladra.




Orden de voz: **"PONTE A BAILAR"**

Descripción: Lucy se estira en el suelo y baila. Lola mueve la cabeza y el rabo, y canta.



Orden de voz: **"BUSCA"**

Descripción: Lucy olisquea el suelo. Lola mueve la cabeza y el rabo, y busca.



Orden de voz: **"HOLA"**

Descripción: Lucy ladra y se queda quieta. Lola mueve la cabeza y el rabo, y ladra.



Lola

94802_V11_ES MANUAL DE INSTRUCCIONES

LOLA



DISEÑO REGISTRADO ©IMC TOYS

Baterías

Fabricado en China


3x LR03 (AAA) 1.5V



IMC. TOYS, S.A. • Pare Llaurador, 172 • 08224 Terrassa (Barcelona) SPAIN
Tel. 0034 937 888 992 • Fax 0034 937 332 833 • e-mail: info@imc.es
www.imctoys.com • Servicio Posventa e-mail: sat@imc.es

94802IM3 • EAN: 8421134094802 • 070318


LOLA



FUNCIONES DE LOLA


Para darle órdenes de voz, primero dile el nombre que le has grabado antes para que te escuche (por ejemplo "Lola"). La perrita ladrará indicando que puedes indicarle la orden que desees.

Para más información ver el apartado "¿CÓMO JUGAR CON LOLA?"



Orden de voz: "VEN"

Descripción: Camina olisqueando y moviendo la cola.



Orden de voz: "¿ME QUIERES?"

Descripción: Mueve la cabeza y la cola y te da un beso.




Orden de voz: "COME"

Descripción: Emite sonidos de comer.



Orden de voz: "¿ESTÁS CONTENTA?"

Descripción: Ladra 3 veces, y camina mientras mueva la cola.



Orden de voz: "PASEA"

Descripción: Camina, y se para dos veces moviendo la cola y ladra 2 veces.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

LOLA responde directamente hasta 5 órdenes. Camina, ladra, mueve cabeza y cola. También da besitos.

INSTRUCCIONES DE USO Y FUNCIONAMIENTO

Los juguetes de IMC TOYS siguen estrictos controles en su producción para garantizar el disfrute y la seguridad de los niños. Son de fácil uso y funcionamiento. Estamos seguros que les proporcionarán grandes momentos de entretenimiento. Le agradecemos la adquisición y la confianza depositada en uno de nuestros productos. Para ver nuestro extenso catálogo de productos, le invitamos a que visite nuestra página web en www.imctoys.com.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

NOTA PARA ADULTOS

Retire todos los plásticos, alambres y cualquier objeto que esté destinado a sujetar el producto durante su transporte antes de entregárselo a los niños.

Este producto está preparado en origen para la función try-me o pruébame. Las baterías que incluye están destinadas a este uso. Por este motivo es posible que estas se encuentren agotadas, por esta razón se recomienda su sustitución si es necesario.

Sustitución y colocación

LOLA requiere de 3 pilas LR03 (AAA) 1,5 V (incluidas). Abra el cierre de velcro en primer lugar y sitúe el selector en la posición OFF (ver fig. 1). Retire el tornillo de seguridad de la tapa del compartimento de las baterías situado en el inferior de la base (ver fig. 2). Extraiga las baterías agotadas. Observe en el gráfico la colocación correcta de las baterías (ver fig. 2) y colóquelas en la posición y polaridad indicadas. Ponga la tapa y atorníllela de nuevo para la seguridad de sus hijos y finalmente una el cierre de velcro. **¡Recuerde!** La sustitución o manipulación de las pilas deberá ser realizada siempre bajo la supervisión de un adulto.

Funcionamiento Cambio de nombre

Con el selector en la posición ON, sigue los siguientes pasos si deseas grabar un nombre distinto para tu mascota:

- 1) Aprieta la oreja de la perrita (A) (ver fig. 3). Ella ladrará dos veces.
- 2) Dile el nombre que prefieras para ella. Por ejemplo: "Lola". Ella ladrará dos veces.
- 3) Repite de nuevo el nombre, si ladra de nuevo dos veces puedes seguir al paso siguiente y si no ladra dos veces deberás empezar de nuevo el procedimiento de cambio de nombre (punto 1).
- 4) Finalmente repite el mismo nombre y ladrará dos veces y moverá la cola confirmando la grabación del nombre. Si no es así, repite el nombre hasta conseguirlo. Ahora podrá reconocerte por el nombre que le has dado.

¡Importante! Durante la grabación del nombre, mantén el área libre de ruidos o sonidos que puedan interferir. Recuerda el nombre y como lo pronuncias. Por precaución y para evitar problemas, LOLA siempre responderá a su nombre original sea cual sea el grabado posteriormente.

¿CÓMO JUGAR CON LOLA?

Órdenes o comandos de voz:

Para darle órdenes de voz, primero dile el nombre que le has grabado antes para que te escuche (por ejemplo "Lola"). La perrita ladrará indicando que puedes indicarle la orden que desees. Di alto y claro la orden que quieres que siga. Si te ha entendido bien seguirá la orden indicada. Debes esperar a que acabe de ladrar antes de decirle una de las siguientes órdenes de voz. Si no te reconoce la orden de voz, repite su nombre, espera a que ladre y dile la orden de nuevo. Recuerda que Lucy no podrá escucharte mientras haga sonidos o se mueva y que no debe haber demasiado ruido a tu alrededor cuando le das las órdenes de voz y así evitar confusiones en las órdenes recibidas.

Modo ahorro de energía

LOLA al transcurrir unos segundos sin actividad también ladrará lastimosamente desconectándose. Presiona sobre el botón (A) de la oreja para activarla de nuevo. Al finalizar el juego es recomendable posicionar el interruptor en OFF para un desconectado completo.

Consejos para una correcta utilización

Resolución de problemas:

Si LOLA no responde, el volumen de los sonidos disminuye o los movimientos son erráticos, es síntoma de pilas agotadas y será necesaria su sustitución.

MANTENIMIENTO

Limpieza: El producto únicamente es lavable superficialmente a mano. Recuerda que, en su interior, existen mecanismos y circuitos electrónicos que se dañan al contacto con el agua. Usa un paño ligeramente humedecido con agua o espuma seca si es necesario, sécalo seguidamente con un paño seco o dejarlo secar en el interior sin exponer al sol o a fuentes directas de calor. No uses detergentes o disolventes. No lo utilices hasta su completo secado. En el caso de que se mojará la caja electrónica, apágalo y extrae las pilas inmediatamente. Seca el compartimento de pilas con un trapo seco. Deja destapado el compartimento de pilas hasta que esté completamente seco, puede acelerar esta operación ayudándote de un secador de mano. No intentes utilizar el equipo hasta que éste no esté completamente seco.

RECOMENDACIONES PARA UN USO RESPONSABLE Y PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Deposita los embalajes de transporte, cartón, plásticos, etc., en los contenedores de reciclaje de tu localidad. Utiliza pilas recargables siempre que puedas. Recuerda desconectar el juguete si has terminado de jugar y retira las pilas del juguete si no lo vas a usar por un largo periodo de tiempo. Si el juguete todavía funciona y ya no lo quieres, no lo tires. Recuerda que otras personas pueden seguir disfrutando de él, busca entidades y/o asociaciones que puedan hacerse llegar.

No debes tirar el producto a un contenedor de basura de casa cuando ya no le sea de utilidad. Debes llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Consulta el símbolo inscrito en el producto, el manual de usuario o el embalaje para más información. Los materiales son, según el marcado, reciclables. Si reciclas el material o encuentras forma de reutilizar los dispositivos viejos, contribuyes

de forma importante a la protección del medio ambiente.

Por favor, consulta con el centro de reciclaje o con las autoridades locales más cercanos.

¡Advertencias!

- Advertencia. No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas susceptibles de ser ingeridas. Peligro de asfixia.
- Por favor, guarde el embalaje para futuras referencias, ya que contiene información muy importante.
- La empresa se reserva el derecho a que el producto pueda diferir de la ilustración por mejoras técnicas.
- Este producto requiere 3 pilas LR03/AAA 1,5 V (incluidas).
- Este producto se distribuye con 3 pilas LR03/AAA 1,5 V incluidas para la función "try me" o pruébame, para el funcionamiento normal del producto se recomienda su sustitución si fuera necesario.
- Para un mejor funcionamiento del producto, se recomienda el uso de pilas alcalinas.
- Retire las pilas del compartimento, cuando no vaya a utilizar la unidad por un periodo largo de tiempo.
- La sustitución o manipulación de las pilas, deberá ser realizada siempre por un adulto.
- Los bornes de las pilas no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas no recargables, no deben ser recargadas.
- Recargar las pilas recargables bajo la vigilancia de un adulto.
- Retirar las pilas recargables del juguete antes de ser cargadas.
- Sólo deben usarse pilas del tipo recomendado por el fabricante o equivalente.
- No mezclar distintos tipos de pilas.
- No usar pilas o baterías nuevas y usadas. No deben ser mezcladas.
- Las pilas o baterías usadas deberán ser retiradas del juguete, podrían causar averías.
- Las pilas o baterías, deben ser colocadas respetando la polaridad indicada en el gráfico.
- Por favor, sea respetuoso con el medio ambiente, y deposite las pilas gastadas en los contenedores para tal fin.
- Lea las instrucciones antes de usar, sígalas y guárdelas como referencia.
- El dispositivo funcionará mal si hay interferencias de radio en la línea de encendido. Funcionará de manera adecuada cuando las interferencias cesen.
- En caso de descarga electrostática, puede provocarse un mal funcionamiento de la muestra y por tanto el usuario deberá reiniciarla.
- Si se producen transitorios, la muestra funcionará mal y el usuario deberá reiniciarla.
- Quitar todos los elementos destinados a la sujeción y protección del producto durante el transporte antes de dárselo a los niños, (plásticos, etiquetas, alambres, etc.).